BEZPEČNOSTNÍ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ KACHLOVÝCH KAMEN

V kamnech smí topit pouze proškolená osoba, nevhodným topením lze kamna nenávratně poškodit.

Před zapálením ohně očistěte topeniště od popela tak, aby popel propadl do popelníku. V případě, že je popelník plný, vyneste jej na místo určené provozovatelem.

Popel vždy vynášejte studený. K rozdělání ohně lze použít sirky a pevný podpalovač umístěné v jídelně. V kamnech topte pouze suchým dřevem.

Velikost a délku plamene regulujte klapkami ve spodních dvířkách a to tak, aby oheň byl vždy maximálně střední intenzity (nedosahoval úrovně plotny). Přikládejte do topeniště vždy tak, aby bylo jen z poloviny plné.

Dvířka od trouby nenechávejte nikdy otevřená. Zákaz pokládání jakýchkoli předmětů na kamna. Nedotýkejte se roztopených kamen.

V okolí kamen se pohybujte ohleduplně tak, aby nedošlo k poškození kachlů.

Manipulace s klapkou nad plotnou je zakázána!

Při sušení oblečení v blízkosti kamen dbejte zvýšené opatrnosti. Žádný předmět se nikdy nesmí dotýkat ocelových částí kamen, hrozí nebezpečí požáru!

Při vícedenním pobytu v kamnech stačí topit 4–5 hodin denně.